

OZONA

Infravärmare Heatflow Beat

Säkerhetsinstruktioner
och bruksanvisning



Modell: IF010998 & IF010999

(OBS: Denna produkt får absolut inte övertäckas)

1.



www.tuv.com
ID 1000000000



1. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller de med bristfällig kunskap och erfarenhet av värmaren om de är under tillsyn. De ska också ha fått instruktioner om hur värmaren ska användas på ett säkert sätt och förstå de faror som kan uppstå med elektriska apparater. Barn får inte leka med värmaren. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
2. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, ett auktoriserat företag eller en person med liknande kvalificerade kunskaper för att undvika fara.



3. **WARNING:** Täck inte över värmaren för att undvika överhettning.
4. Barn under 3 år bör hållas på avstånd från värmaren om de inte är under ständig tillsyn.
5. Barn mellan 3 år och 8 år får endast slå på/stänga av enheten om den är placerad eller installerad på den plats där den är avsedd att monteras. De ska också vara under tillsyn eller fått instruktioner om hur värmaren ska användas på ett säkert sätt och förstå de farorna som finns inblandade. Barn mellan 3 år och 8 år får inte ansluta, reglera, rengöra eller reparera enheten.
6. **VIDTA FÖRSIKTIGHET** - Vissa delar på värmaren kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Extra uppmärksamhet måste ges åt barn och särskilt utsatta personer.
7. **WARNING:** Denna värmare är inte utrustad med en enhet som hjälper till att reglera rumstemperaturen. Använd därför inte denna värmare i små rum där personer som inte kan lämna rummet på egen hand vistas, såvida de inte är under konstant tillsyn.
8. Värmaren får inte placeras precis under ett eluttag.
9. Värmaren måste monteras minst 1,8 m över golvet.
10. Värmaren får inte monteras i närheten av gardiner eller andra brännbara material.

Kort introduktion

Detta är en infravärmare med fjärrkontroll som är godkänd enligt IP65. Den kan användas i princip var som helst utomhus, till exempel på utomhusbarer, innergårdar, torg, stationer och byggarbetsplatser under vintern etc. Denna infravärmare är bland annat energieffektiv, enkel att använda, miljövänlig och bidrar till ett skönare klimat. Du kan även koppla upp dig till Bluetooth-högtalare och LED-belysning. Ansluta din mobiltelefon eller PC för att spela musik och kontrollera LED-belysningen.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Vid användning av elektriska apparater finns det några grundläggande säkerhetsåtgärder som alltid ska följas för att minska risken för brand, elektriska stötar eller personskador, dessa är bland annat:

Läs alla instruktioner innan du använder terrassvärmaren

Värmaren blir varm under användning. För att minska risken för brännskador ska du undvika att låta huden komma i kontakt med den varma ytan. Ibland följer det med handtag till värmaren, använd då dessa för att flytta den. Håll brännbara material så som möbler, kuddar, sängkläder, papper, kläder och gardiner minst 0,9 m framför värmaren.

- Vidta extrem försiktighet när denna typ av värmare används av eller i närheten av barn eller funktionshindrade och när värmaren är igång utan övervakning.
- Koppla alltid ur värmaren när den inte används.
- Placera inte sladden under en matta. Låt alltså inte mattor, löpare eller liknande täcka sladden. Placera heller inte sladden under möbler, apparater eller på en plats där du eller någon annan kan råka snubbla över den.
- Anslut endast till korrekt jordade uttag.
- För att koppla ur värmaren behöver du stänga av den med kontrollen och sedan dra ut kontakten ur eluttaget.
- Sätt inte i eller låt främmande föremål komma i kontakt med ventilationsöppningar eller fläktar eftersom det kan ge upphov till en elektrisk stöt, brand eller skada värmaren.
- För att förhindra att eventuell brand uppstår får varken insug eller fläkt blockeras (**av exempelvis tidningar, dukar, gardiner, m.m.**). Placera alltså inte

värmaren på mjuka ytor som exempelvis en säng, då detta kan göra att öppningarna blockeras.

- **Inga flamskällor, så som tända ljus, bör placeras på värmaren.**
- De delar som finns inuti värmaren kan både vara varma och ge ifrån sig gnistor. Använd den därför inte på platser där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras.
- Använd endast värmaren på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Används den inte på det sätt som rekommenderas av tillverkaren kan brand, elektriska stötar eller personskador uppstå.
- Anslut alltid värmaren direkt till ett **jordat vägguttag**. Anslut aldrig med hjälp av en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Kontrollera att den spänning som anges på enhetens typskylt är samma som i ditt vägguttag innan du ansluter värmaren.
- **Enheten får inte placeras precis under ett vägguttag.**
- Enhetens hölje och främre lucka blir extremt varma under användning. Säkerställ att inget brännbart material så som gardiner, markiser, flaggor eller plastfolie råkar täcka eller komma i kontakt med värmaren. Rör inte enheten. Varning! Risk för brännskada!
- Vid felaktig användning ökar risken för elektriska stötar och/eller brand. Sluta då att använda enheten omedelbart och dra ut sladden ur vägguttaget. Försök inte att reparera enheten själv, utan vänligen kontakta ett auktoriserat företag eller en lämplig elektriker för reparation.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och vänta tills värmaren är tillräckligt kall för att kunna rengöras.
- Enheten får endast monteras av en auktoriserad specialist enligt de krav som finns uppställda av elnätsföretagen och som finns beskrivna i gällande byggregler.

Spara dessa instruktioner

SPECIFIKATIONER

Specifikation	IF010998 & IF010999
Volt (V)	220-240 V~
Effekt (W)	2000W
Dimensioner LxBxH (mm)	736,0x130,0x108,0
Vikt (kg)	3,7 kg
IP-beteckning	IP65
Infraröd mottagningsvinkel	60°±5°
Mottagaravstånd Bluetooth	≤20 m
Högtalareffekt	3Wx2

ANVÄNDNING AV BLUETOOTH

Du kan ladda ner en gratis Bluetooth-app på din iPhone, iPad eller Android-enhet för att styra denna värmare.

Appen heter 'Sunkare Heater' och gör att du kan koppla upp dig till flera olika värmare samt kontrollera högtalare och lampa.

För att ladda ner appen till din enhet söker du på 'Sunkare' i App store eller Google Play Store.

Steg för att ansluta din högtalare via Bluetooth

1. Tryck kort på knappen  när du befinner dig i standbyläge för att slå på Bluetooth på dina högtalare. Tryck igen, men något längre denna gång för att gå in i parkopplingsläge.

2. Öppna Bluetooth-funktionen i din iPhone, iPad eller Android-enhet och leta efter "Liangdi Heater" i listan för att ansluta.
3. Om du har anslutits korrekt kommer du att höra en liten ton och sedan är det bara att börja spela musik från din iPhone, iPad eller Android-enhet.
4. Tryck på  igen för att stänga av Bluetooth-högtalaren. Nästa gång du använder enheten kommer högtalaren automatiskt att ansluta till den enhet du har parkopplat.

ÅTERSTÄLLNING

- Tryck på Reset-knappen för att ställa in effekten (Låg, medel, hög, ON/OFF)
- Tryck på Reset-knappen i minst 4 sekunder för att återställa värmaren till dess fabriksinställningar.

Instruktioner för fjärrkontroll

	Knapp		Funktion
	Uppåtpil		Höj värmenivån ett steg
	Slå på/stäng av högtalaren		Kort knapptryckning - slå på/stäng av högtalaren Lång knapptryckning - starta parkopplingsläget för Bluetooth
	Nedåtpil		Sänk värmenivån ett steg
	LED-lampa på		Slå på LED-lampan
	LED-lampa av		Stäng av LED-lampan

	On		För att sätta på värmaren: Tryck på ON. Terrassvärmaren har en mjukstartande funktion med 33 % ström. 4 sekunder efter att värmaren har blivit påslagen kommer den automatiskt att slå över till det senast använda värmeläget. Om du använder den för första gången kommer värmaren automatiskt slå över till högsta värmenivå efter 4 sekunder.
	Off		För att stänga av värmaren: Tryck på OFF. Värmaren kommer att växla till standbyläge (mottagaren kommer börja lysa).

Observera :

- Använd 2 AA-batterier (1,5V) i fjärrkontrollen. Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte använts under en längre tid för att öka fjärrkontrollens livslängd.
- Sätt i samma typ av batteri när de gamla behöver bytas ut. Annars kan det göra att fjärrkontrollen inte fungerar och därmed påverka användandet av värmaren.
- Var god kontakta ett auktoriserat företag för ytterligare vägledning i en viss funktion.
- Om det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och värmaren kan fjärrkontrollen sluta att fungera.
- Byt ut batterierna vid jämna mellanrum för att inte påverka användningen av varken fjärrkontrollen eller värmaren.

Bruksanvisning

- Ta bort allt förpackningsmaterial (inklusive lampans skyddshölje) och kontrollera att det inte finns några skador på enheten, sladden eller kontakten.
- Välj ut en bra plats och kontrollera vilka tillbehör som behövs för montering (pluggar, skruvar). Se till att dessa passar och är stabila nog för att montera enheten och få den att sitta säkert på plats.
- Före montering måste du kontrollera att du uppfyller det minsta rekommenderade monteringsavståndet och de lutningsgrader som visas i figurerna nedan.
- Avståndet mellan golvet och enhetens nedre kant måste vara minst 1,8 meter. Se figur 2.
- Det måste finnas ett avstånd på minst 0,25 meter mellan enheten och taket, eller det material som finns ovanför värmaren. Se figur 2.
- På varje sida om enheten måste det finnas ett avstånd på minst 0,5 meter till vägg eller liknande. Se figur 2.
- Rekommenderad vinkel på monteringsytan är 45°. Se figur 3.
- Tänk på att monteringen av apparaten inte får ge upphov till stor vindbelastning.
- Börja med att sätta fast monteringsfästet i taket. Kontrollera att platsen där enheten ska sitta är säker och stabil. Sätt sedan fast enheten i fästordningen.
- Justera värmaren till önskad vinkel och skruva fast alla skruvar. Kontrollera att skruvarna sitter stabilt med jämna mellanrum. Tyngden från enheten och kraftig vind eller regn kan leda till att enheten börjar hänga löst.
- Anslut till strömkällan och använd fjärrkontrollen. Övervaka sedan enheten de första 10-15 minuterna för att se att den fungerar korrekt.
- Var god ta ur batterihållaren om den inte används.

Figur 1: Monteringsfäste och pluggar ingår. Montering av värmaren direkt i väggen.	Figur 2: Minsta rekommenderade avstånd till golv, tak och vägg.
Figur 3: Lutningsvinkel.	Figur 4: Maximal vinklingsgrad.

Rengöring och underhåll

- Denna enhet består av ett robust och underhållsfritt aluminiumhölje med skyddskåpa. Det finns inga delar på insidan som behöver servas av dig som användare.
- Innan du rengör värmaren måste du ta ut kontakten från eluttaget och vänta tills den är tillräckligt kall.
- Torka av enheten med ren och luddfri trasa eller en mjuk borste.
- Använd aldrig rengöring med slipmedel, skrubborstar eller kemiska rengöringsmedel vid rengöring!
- Du kan använda alkohol för att rengöra enheten.
- För att undvika elektriska stötar och livsfara får inte sladden, kontakten eller någon annan del av apparaten doppas i vatten eller annan vätska.
- Vänligen kontakta tillverkaren, ett auktoriserat företag eller liknande kvalificerad person om du behöver byta värmeelement.
- Vänligen kontakta ett auktoriserat företag eller en lämplig elektriker för all typ av service.

Förvaring

Låt inte sladden ligga synlig när värmaren inte används eller är undanplockad för förvaring.

Avfallshantering



Denna symbol indikerar att denna produkt inte får slängas tillsammans med övrigt hushållsavfall, detta gäller i hela EU. Genom att återvinna

enheten på rätt sätt minskar du risken för eventuell skada på miljön eller människors hälsa och främjar dessutom hållbar återanvändning av naturens resurser. Lämna in din enhet till en återvinningscentral eller kontakta återförsäljaren där produkten köpts så hjälper de dig att återvinna enheten på ett korrekt och miljövänligt sätt.

Kundservice

- Reparationer måste utföras av auktoriserade specialister för att säkerställa säker elhantering.
- Vänligen kontakta auktoriserat företag eller en lämplig elektriker.
- Felaktiga reparationer kan leda till fara för användaren.
- Denna garanti täcker inte skador som uppstått till följd av ändringar, olycka, felaktig användning, oaktsam användning, försummelse, kommersiell användning eller felaktigt underhåll.
- I enlighet med vår policy för kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att ändra produkt- och dokumentationsspecifikationer utan föregående meddelande.
- Adress: GardenStore Nordic AB, Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm.
- Tel: +46 8-622 60 00
- Mail: Kundservice@gardenstore.se