



INSTRUKTION

ANSLUT POOLROBOTEN TILL APPEN


För att ansluta appen säkerställ

- Kontrollpanelen är påslagen
- Bluetooth är påslagen
 - För andriod behöver även platsstjän/location vara påslagen

Övergripande instruktion appen Winny Poolcleaner




Öppna appen och anslut den till roboten



4.3.2 Gränssnitt för manuell drift

Nr	Indikator	Funktion
1	Anslutningsstatus	<ul style="list-style-type: none"> • Ej ansluten • Ansluten
2	Knapp "FRAMÅT"	Manuell – Flyttas framåt
3	Knapp "BAKÅT"	Manuell – Flyttas bakåt
4	Knapp "VÄNSTER"	Manuell – Svänger vänster
5	Knapp "HÖGER"	Manuell – Svänger höger
6	Knapp "STANNA"	Stanna



Obs: "◀" eller "▶" måste hållas nedtryckt för att svänga till vänster eller höger.

1. Ladda ned appen Winny Poolcleaner app store eller google play

Google Play Spel Appar Filmer Böcker Barn

Winny

POOL CLEANER

1 stx
Hörselbågar FES 3.0

Installera Lägg till på önskelistan

Appen är inte tillgänglig för din enhet



2. Öppna appen och klicka på Bluetooth symbolen



3. Då bör poolroboten vara synlig och valbar för koppling

