

Guide samt viktiga mått:

Vid köp av staket finns det en del tumregler att förhålla sig till så att du varken köper för många eller för få staket.

- Om staketet inte är helt fristående utan har en punkt som inte går att anpassa, exempelvis en husvägg – börja bygget därifrån och använd väggfästen.
- Varje staket behöver en start- och slutstolpe eller ett väggfäste. Dessa varierar i mått beroende på tum/modell. Se nedan vilka mått ditt staket har, 4 eller 5 tum (Stolp-mått 10,16 cm respektive 12,7 cm). Om ditt staket är 4 tum adderas 7,5 cm vid startstolpen + 7,5cm vid slutstolpen. Vid 5 tums tjocklek adderas 8,7 cm vid startstolpen + 8,3 cm vid slutstolpen.
- Mellanstolpar behövs mellan varje staket, då staketen fästes i stolpen adderar mellanstolparna ingen extra bredd till staketet. Det behövs en stolpe mellan varje staket för att länka dem samman.
- Vi skickar bara hela sektioner.
- Stolpar köpes separat.
- Har man en gjuten betongmur så behövs 1-pack expansionsbultar till varje stolpe (art. 9600)
- Har man en veranda med trägolv så behövs 1-pack träskruvar till varje stolpe (art. 9601)

Måtten nedan gäller för en hel sektion inkl. start/slutstolpe:

Prima 4 tum = 183cm staketets mått + (7,5cm x 2 start/slutstolpe) = 198cm

Langesund/Langefjord 4 tum = 242cm staketets mått + (7,5cm x 2 start/slutstolpe) = 257cm

Fjord, Sund, Villa, Royal 5 tum = 183cm staketets mått + (8,7cm x 2 start/slutstolpe) = 200,4cm

Fönvind, Medvind, Stille 5 tum = 186cm staketets mått + (8,7cm x 2 start/slutstolpe) = 203,4cm

1. Välj modell
2. Ta reda på hur många meter du behöver
3. Ta antalet meter och dela med staketets mått
4. Addera cm för start- samt slutstolpe
5. Gärna pröva skissa upp i 3D [Modell-program](#) (norsk version)

Ex. Staket Royal som ska täcka 10 meter

Ta $10/183 \text{ cm} = 5,46$ st sektioner, här avrundar vi upp till 6 = du behöver 6 sektioner.

Staket Royal har start-och slutstolpar som tillsammans mäter 17,4 cm. Vilket gör att i detta exempel mäter staket + start och slutstolpe $6 \cdot 183\text{cm} + 17,4\text{cm} = 1\,115,4\text{cm}$. För bästa resultat sektionerar man här så alla sektioner blir lika långa längs ett sträck.

Grindinstallation

Vid köp av grind så följer det med grindlås och gångjärn. Gångjärn kan bara sättas på en av grindens sida, men kan monteras på valfri sida (back/fram) vilket reglerar öppningsriktningen.

Ska grinden monteras i slutet eller början av staketet krävs en blankstolpe innan grinden.

Vid installation av grindar kan det krävas extra förstärkning beroende på modell:

För modellerna Fönvind, Medvind och Stille krävs det 1 st 102313.

För modellerna Prima, Langesund och Langefjord krävs det 1 st 102309.

För grindar under 100 cm krävs ingen extra förstärkning.