

F**AURINKOKENNOVALAISIN**

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita ennen aurinkokennovalaisimen käyttöönottoa.

Aurinkokennovalaisimen toiminta

Valaisimen aurinkokenno ottaa valoisaa aikaan virtaa auringonvalosta ja muuntaa sen sähköksi, joka varastoituu valaisimen akkuun. Kun tulee hämärää, aurinkokennovalaisin syttyy automaattisesti hyödyntämällä päivän aikana varastoimaansa energiavaa. Valaisimen paloaika riippuu sen sijainnista, sääolo-suhteista sekä päivänvalon määristä kyseisenä vuodenaihana.

Ihanteellisen sijoituspaikan valinta

Aseta aurinkokennovalaisin ulos paikkaan, jossa valaisin voi vastaanottaa vähintään kuusi tuntia auringonvaloa päivässä. Mikäli asetat valaisimen liian varjoisaan paikkaan, se vaikuttaa akun latautumiseen ja vähentää valaisimen paloaikea pimeällä. Älä aseta aurinkokennovalaisinta voimakkaiden valonlähteiden, kuten katuvalojen, läheisyyteen, sillä niiden kirkkaus saattaa vaikuttaa aurinkokennovalaisimen hämäräkytkimen toimintaan ja sammuttaa valaisimen.

Aurinkokennovalaisimen käyttöönotto

1. Poista akkua suojaava paperi- tai muoviliuska (joissain malleissa).
2. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Aseta valaisimen aurinkokenno suoraan auringonvaloon noin 8 tunniksi tai sähkövalaisimen alle noin 24 tunniksi. Voit myös ladata tuotteen akun tavallisella ladattavien paristojen/nappiparistojen lataamiseen suunnitellulla laturilla.
3. Aseta vältäkytkin (joissain malleissa) ON-asentoon ja aseta valaisin haluamaasi paikkaan huomioiden aurinkokennon kohdistuvan auringonvalon määriä.

Aurinkokennovalaisimen huolto

Valaisimen LED-valot ovat huoltopapaita, eikä niitä tarvitse vaihtaa. On hyvä tarkastaa ajoittain, että valaisimessa oleva aurinkokenno on puhdas, jolloin latausteho on riittävä. Mikäli valaisin lakkaa toimimasta, on mahdollista, että akun käyttöikä on lopussa ja se tulee vaihtaa. Varmista akun tyyppi tuotteen teknisistä tiedoista.

Tekniset tiedot

Valonlähde: 10x lämminvalkoinen LED-valo. 0,06 W, 5 lm.

Aurinkokenno: 1 monikiteinen piikenno. 2 V, 60 mA.

Akku: 1 Ni-MH AA -akku (1,2 V, 300 mAh)

Käyttöaika täydellä latauksella: 6 h.

IP-luokitus: IP44

Huomautus

Älä koskaan heitä elektroniikkatuotteita luontoon tai hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan toimita ne lähimpään kierrätyskeskukseen hävitettäviksi.

SV**SOLCELLSLAMPA**

Läs denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna innan du börjar använda solcellslampan.

Solcellslampans funktion

Lampans solcell tar under dygnets ljusa timmar upp ström från solljuset, och omvandlar det till elektricitet som lagras i lampans batteri. När det skymmer tänds solcellslampan automatiskt genom att utnyttja den energi som lagrads under dagen. Lampans brinnitid beror på dess placering, väderförhållanden samt mängden dagsljus under den aktuella årtiden.

Idealisk placering av lampan

Placera solcellslampan utomhus på ett ställe där den kan ta emot minst sex timmar solljus under dagen. Om du placerar lampan på en alltför skuggig plats påverkas laddningen av batteriet, vilket i sin tur minskar lampans brinnitid i mörkret. Undvik att placera lampan i närheten av starka ljuskällor såsom gatlyktor, eftersom ljuset från dem kan påverka solcellslampans skyddningsrelä så att lampan släcks.

Att börja använda solcellslampan

1. Avlägsna den papper- eller plastremsa som skyddar batteriet (i vissa modeller).
2. Ladda batteriet fullt innan lampan används första gången. Placera lampans solcell i direkt solljus i cirka 8 timmar, eller cirka 24 timmar i elektriskt ljus. Du kan även ladda produktens batteri med en vanlig laddare avsedd för laddningsbara batterier/knappcells batterier.
3. Sätt strömbrytaren (i vissa modeller) i läge ON, och placera lampan på önskad plats, med hänsyn till den mängd solljus som når solcellen.

Underhåll av solcellslampan

Lysdioderna kräver inget underhåll, och behöver inte bytas. Det är bra att tidvis kontrollera att lampans solcell är ren så att laddningseffekten är tillräcklig. Om lampan slutar fungera är det möjligt att batteriets användningstid är slut. Batteriet ska då bytas. Kontrollera batteritypen i produktens tekniska specifikationer.

Tekniska specifikationer

Ljuskälla: 10x varmvitt LED-ljus. 0,06 W, 5 lm.

Solcell: 1 polykristallin kiselcell. 2 V, 60 mA.

Batteri: 1 Ni-MH AA-batteri (1,2 V, 300 mAh)

Användningstid med full laddning: 6 h.

IP-klass: IP44.

ANMÄRKNING

Kasta aldrig elektronikprodukter i naturen, och släng dem heller inte bland vanligt hushållsavfall, utan för dem till närmaste återvinningscentral för bortskaffande.

EN**SOLAR CELL LIGHT**

Read these instructions carefully and follow the directions given before using the solar cell light.

How the solar cell light works

During the daytime, the light's solar cell absorbs energy from sunlight, converts the energy into electricity, and stores it in the light's battery. When dusk falls, the solar cell light automatically turns on, using the energy it stored during the day. The amount of time that the light is lit for depends on the location of the light, weather conditions, and the amount of daylight received during the season in question.

Choosing an optimal location

Place the solar cell light outside in a spot where it can receive at least six hours of daylight per day. If you place the light in a place that is too shady, this will affect the battery charge and reduce the amount of time that the light is lit in the dark. Do not place the solar cell light near to bright lights, such as streetlights, as their brightness may affect the function of the solar cell light's twist-light switch, and turn the light off.

Setting up the solar cell light

1. Remove the paper or plastic strip that protects the battery (in some models).
2. Charge the battery until full before the first use. Place the light's solar cell

in direct sunlight for approximately 8 hours, or underneath an electric light for approximately 24 hours. You can also charge the product's battery using an ordinary charger designed for rechargeable batteries/button cell batteries.

3. Place the power switch (in some models) in the ON position and place the light in the desired location, considering the amount of sunlight that the solar cell will receive.

Caring for the solar cell light

The light's LED lights are maintenance-free, and do not need to be replaced. It is recommended that you check the solar cell from time to time to ensure that it is clean so that it has sufficient charging power. If the light stops working, it is possible that the battery's service life is coming to an end, and it should be replaced. Check the technical specifications for the type of battery.

Technical specifications

Light source: 10x warm white LED light. 0,06 W, 5 lm.

Solar cell: 1 polycrystalline silicon cell. 2 V, 60 mA.

Battery: 1 Ni-MH AA battery (1,2 V, 300 mAh)

Operating time with full charge: 6 h.

IP rating: IP44.

Note

Never dispose of electronics waste in nature or with regular household waste. Always take it to the nearest recycling centre for disposal.

ET**PÄIKESEVALGUSTI**

Lugege käesolev kasutusjuhend enne päikeselambi kasutamist hoolikalt läbi ning järgige selles olevalt juhiseid.

Päikesepatareiga valgusti tööpõhimõte

Valgusti päikeseelement võtab valgel ajal energiat päikesevalgusest ning muundab selle elektrienergiaks, mille valgustiaku salvestab. Pimedal ajal hakab päikeselamp automaatselt põlema, kasutades selleks päevasel ajal salvestatud energiat. Valgusti põlemisaeg sõltub selle asukohast, ilmastikust ning päevavalguse kogusest konkreetsel aastajal.

Parima asukoha valik

Asetage päikesevalgusti õues kohta, kus valgustil on võimalik koguda päikesevalgust vähemalt kuus tundi päevas. Kui asetate valgusti liiga varjulisse kohale, mõjutab see aku laadimist ning vähendab omakorda pimedas põlemise aega. Ärge asetage valgustit intensiivsete valgusallikate, nt tänavatuledel lähesse, sest nende eredus võib mõjutada päikeselambi hämaralülitit tööd ning valgusti kustutada.

Päikeselambi kasutuselevõtt

1. Eemaldageaku ümbert kaitsepaber või -kile (mõningatel mudeliteil).
2. Laadige enne esimest kasutuskordaaku täis. Asetage valgusti päikeseelement u 8 tunniks otse päikesevalguse kätte või u 24 tunniks elektrivalgust alla. Akut on võimalik laadida ka tavalistepatareide/nööppatareide laadimiseks mõeldud laadijaga.
3. Vajutage voolulülitit (mõningatel mudeliteil) ON-asendisse ning asetage valgusti soovitud kohta, lähtudes päikeseelementile saabuvast päikesevalguse kogusest.

Päikeselambi hooldus

Valgusti LED-tuled ei vaja hooldust ega väljavahetamist. Aeg-ajalt tasub siiski veenduda, et lambis oleb päikeseelement oleks puhas ja piisav laadimisvõimsus seeläbi tagatud. Kui valgusti ei tööta, võib olla aku eluiga läbi ning see tulub välja vahetada. Aku tüüp on kirjas toote tehnilistes andmetes.

Tehnilised andmed

Valgusallikas: 10x soe valge LED-tuli. 0,06 W, 5 lm.

Päikeseelement: 1 polükristalliline rānielement. 2 V, 60 mA.

Aku: 1 Ni-MH AA -aku (1,2 V, 300 mAh)

Eluiga maksimaalse laadimise korral: 6 h.

IP-klass: IP44.

Märkus:

Ärge visake kunagi elektroonikaseadmeid loodusesse ega olmeprügi hulka, vaid viige need lähimasse kogumiskohta utiliseerimiseks.

LV

LAMPA AR SAULES BATERIJU

Pirms lietot lampu ar saules bateriju, uzmanīgi izlasiet un ievērojet šos norādījumus.

Kā darbojas lampa ar saules bateriju

Dienas laikā lampas saules baterija uzņem saules enerģiju, pārvērš to elektrībā un uzkrāj lampas akumulatorā. Iestājoties krēslai, saules baterija automātiski ieslēdzas, izmantojot dienas laikā uzkrāto enerģiju. Gaismas degšanas ilgums ir atkarīgs no lampas atrašanās vietas, laikapstākļiem un dienas gaismas daudzuma, ko tā uzņem attiecīgajā gadalaikā.

Optimālās vietas izvēle

Novietojiet lampu ar saules bateriju vietā, kur to dienas laikā saule apspīd vismaz sešas stundas. Novietojiet lampu vietā, kas ir pārāk ēnaina, tiek ieteikmēta akumulatora uzlāde un saisinās gaismas degšanas ilgums tumsā. Nenovietojiet lampu spilgtā apgaismojumā, piem., ielas laternu tūvumā, jo to spilgtums var ieteiktēt lampas krēslas slēdža darbību un izslēgt gaismu.

Lampas ar saules bateriju uzstādīšana

1. Noplēsiet papīra vai plastikāta strēmeli, kas aizsargā akumulatoru (dažiem modeļiem).

2. Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Novietojiet lampu ar saules bateriju tiešos saules staros uz aptuveni 8 stundām vai zem elektriska gaismas avota uz aptuveni 24 stundām. Tāpat izstrādājuma akumulatoru var uzlādēt, izmantojot parastu lādētāju, kas paredzēts uzlādējamiem tipa baterijām/plakanajām baterijām.

3. Pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (dažiem modeļiem) pozīcijā ON un novietojiet lampu vēlamajā vietā, nēmot vērā saules gaismas daudzumu, ko varēs uzņemt saules baterija.

Lampas ar saules bateriju kopšana

Lampas gaismas diodēm apkope nav nepieciešama, tāpat tās nav jānomaina. Ikk pa laikam ieteicams pārbaudīt saules bateriju, lai pārliecinātos, ka tā ir tīra un tai ir pietiekama uzlādes jauda. Ja lampa vairs nedeg, iespējams, ka ir beiždzies akumulatora darbmūzs, un tas jānomaina. Akumulatora tipu skatiet tehniskajā specifikācijā.

Tehniskā specifikācija

Gaismas avots: 10x silti balta gaismas diode. 0,06 W, 5 lm.

Saulēs element: 1 polikristaliska silīcija baterija. 2 V, 30 mA.

Akumulators: 1 Ni-MH AA tipo akumulators (1,2 V, 300 mAh)

Darbības laiks pēc pilnīgas uzlādes: 6 h.

IP klase: IP44.

Ievērībai

Nekad neizmetiet elektroonikos atkritumus dabā vai sadzīves atkritumos.

Vienmēr nogādājiet tos tuvākajā atkritumu savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

LT

ŠVIESTUVAS SU SAULĒS ELEMENTU

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir prieš naudodami šviestuvą su saulēs elementu jvykdykite pateiktus nurodymus.

Kaip veikia šviestuvas su saulēs elementu

Dienā šviestuvo saulēs elementas sugeria saulēs šviesos energiją, paverčia jāj elektros energijā ir saugo šviestuvo baterijo. Temstant šviestuvas su saulēs elementu automātiskai īsjungia, naudodamas dienos metu sukauptą energiją. Šviestuvo degimo trukmē priekšas nuo šviestuvo vietas, oro sālygų ir dienos šviesos kiekio, kurj jis gauna atitinkamu metu laiku.

Optimalios vietas pasirinkimas

Šviestuvą su saulēs elementu pastatykite lauke tokioje vietoje, kur jis galėtų gauti bent šešias valandas dienos šviesos per dieną. Jei šviestuvą pastatysite per daug pavēsingajoje vietoje, mažiau įsikraus baterija ir sutrumpės šviestuvo degimo trukmė tamsoje. Nestatykite šviestuvo su saulēs elementu šalia ryškios šviesos, pvz., gatvių žibintų, nes jų ryškumas gali paveikti šviestuvo su saulēs elementu prieblandoms jungiklio funkciją ir šviestuvas gali išsijungti.

Šviestuvo su saulēs elementu paruošimas

1. Nuimkite popierinę arba plastikinę juostelę, saugančią bateriją (kai kuriuos modeliuose).

2. Pries naudodami pirmą kartą iki galio įkraukite bateriją. Pastatykite šviestuvą su saulēs elementu tiesioginiuose saulēs spinduliuose apytiksliai 8 valandoms arba po elektros šviestuvu apytiksliai 24 valandoms. Gaminio baterija taip pat galima įkrauti ijiastu krovikliu, skirtu įkraunamosioms tipo baterijoms / diskinėms baterijoms.

3. Perjunkite maitinimo jungiklį (kai kuriuose modeliuose) į padėtį ON (įjungta) ir pastatykite šviestuvu norimoje vietoje, atsižvelgdami į šviesos kiekį, kurį gaus saulēs elementas.

Šviestuvo su saulēs elementu priežiūra

Šviestuvo šviesos diodų nereikia prižiūrēti ir keisti. Rekomenduojama kartais patikrinti, ar saulēs elementas švarus, kad jo įkrovimo geba būtų pakankama. Jei šviestuvas nustoja veikti, gali būti, kad baterijos ekspluatavimo trukmė bai-giasi ir ją reikėtu pakeisti. Patirkinkite tam baterijos tipui galiojančias techni-nes specifikacijas.

Tehniskas specifikacijas

Šviesos šaltinis: 10x šiltos balto šviesos diodas. 0,06 W, 5 lm.

Saulēs elementas: 1 polikristalinio silicio elementas. 2 V, 60 mA.

Baterija: 1 Ni-MH AA tipo baterija (1,2 V, 300 mAh)

Veikimo trukmė visiškai įkrovus: 6 h.

IP klasė: IP44.

Pastaba

Niekada neišmeskite elektroonikos atliekų gamtoje arba kartu su īprasītomis būtinēmis atliekomis. Visada jas nuvežkite į artimiausių perdīrbimo centrą.

RU

СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Внимательно прочтите это руководство, прежде чем приступить к использованию светильника на солнечной батарее, и соблюдайте все изложенные в нем инструкции.

Функционирование светильника на солнечной батарее

В светлое время суток солнечная панель светильника улавливает солнечное излучение, преобразуя его в электроэнергию, запасаемую в аккумуляторе светильника. С наступлением темноты светильник автоматически включается, используя накопленную за день энергию. Время свече-

ния светильника зависит от его размещения, погодных условий и количества дневного света в текущее время года.

Выбор идеального места

Поместите светильник в такое место на улице, где он сможет получать солнечный свет в течение как минимум шести часов в день. Размещение светильника в затененном месте повлияет на время, в течение которого аккумулятор будет заряжаться, что сократит время свечения светильника в темноте. Не размещайте светильник на солнечных элементах вблизи мощных источников света, таких как, например, уличные фонари, поскольку их яркость может повлиять на работу сумеречного выключателя и привести к выключению светильника.

Начало использования светильника на солнечной батарее

1. Удалите защищающую аккумулятор бумагенную или пластиковую полоску (в некоторых моделях).
2. Перед первым использованием зарядите аккумулятор до максимума. Для этого поместите солнечную панель на солнечный свет примерно на 8 часов или под электрический светильник примерно на 24 часа. Вы можете также зарядить аккумулятор устройства с помощью обычного зарядного устройства, предназначенного для зарядки аккумуляторных элементов типа/миниатюрных элементов питания.
3. Переведите выключатель питания (в некоторых моделях) в положение ON и поместите светильник в выбранное место, учитывая количество попадающего на солнечную панель солнечного света.

Обслуживание светильника на солнечной батарее

Светодиодные лампы светильника не подлежат обслуживанию, и менять их не нужно. Рекомендуется время от времени проверять чистоту солнечной панели, чтобы мощность зарядки была достаточной. Если светильник перестанет работать, причина может быть в том, что срок службы аккумулятора подошел к концу, и что его необходимо заменить. Тип аккумулятора указан в технических данных устройства.

Технические данные

Источник света: 1 светодиодная лампа теплого белого цвета. 0,06 Вт, 2 лм.

Солнечная панель: 1 поликристаллический кремниевый элемент. 2 В, 60 мА.

Аккумулятор: 1 аккумулятор Ni-MH AA (1,2 В, 300 мА·ч)

Срок работы при полной зарядке: 6 ч.

Степень защиты IP: IP44.

Примечание

Ни в коем случае не выбрасывайте электронные приборы на природу и не утилизируйте их вместе с обычными бытовыми отходами – отправляйте их на переработку в ближайший центр утилизации.



Info/ Tootja/ Ražotājs/ Gamintojas/ Изготовитель:
Tarmo Finland, PO Box 499, FI-33101
Tampere, Finland/ Тампере, Финляндия